

# Barevné bzučáky

Ožijte jakoukoli hru použitím těchto bzučáků se čtyřmi zábavnými zvuky!

## Informace o bateriích

### Vložení nebo výměna baterií

**VAROVÁNÍ!** Abyste zabránili poškození baterie, přečtěte si důkladně tyto instrukce. Nedodržení následujících instrukcí může vést k vytečení kyseliny, které může způsobit popáleniny, zranění nebo jiná poškození.

Produkt vyžaduje: 2 x 1,5V AAA baterie a šroubovák

- Baterie může vkládat nebo vyměňovat jen dospělá osoba.
- Barevné bzučáky vyžadují 2 baterie typu AAA.
- Otvor na baterie je na spodní straně produktu.
- Jestliže chcete vložit baterie, musíte použít šroubovák a odstranit kryt. Vložte baterie tak, jak je naznačeno uvnitř. Dejte kryt zpátky a přišroubujte ho.



## Tipy na péči o baterie a údržbu

- Používejte 2 baterie AAA.
- Přesvědčte se, že baterie vkládáte správně (pod dozorem dospělé osoby) a vždy se řiďte instrukcemi výrobce hračky a baterií.
- Neměchejte alkalické, standardní (karbonovo-zinkové) nebo nabíjecí (niklovo-kadmiové) baterie.
- Neměchejte nové a použité baterie.
- Vložte baterie se správnou polaritou. Póly ⊕ a ⊖ musí být vloženy správným směrem, jak je to vyznačeno uvnitř prostoru pro baterie.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- Baterie dobíjejte jen pod dohledem dospělé osoby.
- Před dobíjením vyjměte nabíjecí baterie z hračky.
- Používejte jen baterie stejného nebo podobného typu.
- Nezkratujte stabilizátory terminálu.
- Vždy odstraňte z produktu slabé nebo prázdné baterie.
- Jestliže nebudete produkt určitou dobu používat, baterie vyjměte.
- Skladujte při pokojové teplotě.
- Produkt čistěte tak, že ho utřete suchým hadříkem.
- Uchovejte tyto instrukce pro případné použití v budoucnosti.



Nevhodné pro děti  
do 3 let.



Poznámka: Toto zařízení bylo vyvinuto a testováno tak, aby splňovalo kritéria třídy B digitálních zařízení podle 15. části pravidel a nařízení FCC. Limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu proti nevhodnému rušení v obytných prostorech.

Toto zařízení generuje, využívá a může i vydávat rádiové frekvenční energii, pokud není nastaveno a používáno podle instrukcí, může dojít k nevhodnému rušení rádiové komunikace. I když neexistuje záruka, že se rušení nevykytne i v případě specifické instalace. Jestliže toto zařízení způsobuje nevhodné rušení rádiového nebo televizního signálu, který je ovlivněn tím, zda je zařízení vypnuto nebo zapnuto, vyzýváme uživatele, aby vyzkoušel opravit rušení postupně následujícími nastaveními:

- Přeorientujte nebo přetočte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do jiné zástrčky, než je připojen přijímač.
- Prokonzultujte problém s obchodníkem nebo s technickým expertem na rádio resp. TV.