

edu³ 

STIEBEL
EUR  CART

ED6248001



CE





CZ Návod k použití



POZOR!

PŘED uvedením zařízení edu³ 6248001 do provozu si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní ustanovení. Dodržujte uvedené pokyny! Návod k použití uchovejte pro případ pozdější potřeby.

Obsah

1	Důležité informace	2
1.1	Použití dle určení, ručení	2
1.2	Bezpečnostní ustanovení	2
1.3	Technické údaje	2
1.4	Popis piktogramů	3
1.5	Rozsah dodávky	6
1.6	Přehled zařízení	6
1.7	Možnosti nastavení	7
2	Obsluha	8
2.1	Připojení edu ³ 6248001	8
2.2	Ořezání tužek	8
3	Údržba	9
3.1	Vyprázdnění odpadní nádoby	9
3.2	Čistění zařízení	9
3.3	Výměna ořezávacích válců	10

1.1 Použití dle určení, ručení

Ořezávací strojek edu³ 6248001 je určeno výhradně k ořezávání (ostření) tužek a pastelek.

Tužky a pastelky nesmí mít větší průměr, než je uvedeno.

Na opotřebení a poškození způsobené nevhodným používáním a na zásahy třetí strany se nevztahuje ručení ani záruka.

1.2 Bezpečnostní ustanovení

- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla!
- Zařízení používejte pouze nastojato!
- Provozujte zařízení výhradně v uzavřených místnostech při teplotě 10 °C až 25 °C a nekondenzující vlhkosti vzduchu od 15 % do 95 %!
- Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepracují pod dohledem nebo pokud se jim nedostane podrobného návodu k používání přístroje od osoby odpovědné za bezpečnost.
- Čistěte kryt suchým měkkým hadříkem anebo kartáčem.
- Zařízení umístěte stabilně.
- Zařízení používejte pouze s dodanou dokovací stanicí edu³ 6248001 (viz 1.6 „C“).
- Zajistěte ochranu instalace v budově proti zkratu: max. 16 A (USA max. 20 A).
- Nepoužívat v blízkosti žíravých látek.
- Nepoužívat v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- Nevystavovat vlhku!
- Uchovávejte spreje z dosahu zařízení!

1.3 Technické údaje Technické změny vyhrazeny!

Rozměry: V 205 mm x Ø 105 mm

Hmotnost: 670 g

Provozní hluk: 69,5 dB

Napájecí napětí zařízení: 9 V DC, 1000 mA

Napájecí napětí zdroje:

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A



1.4 Popis piktogramů



Důležitá informace



Přečtěte si informace pro uživatele/bezpečnostní pokyny



POZOR



Síťová zástrčka slouží jako dělicí zařízení od napájení ze sítě.



Síťová zástrčka musí být vždy snadno přístupná!



Zařízení není určen pro obsluhu dětmi (tento produkt není hračka!)



Obsluha



Automatický rozběh



Zařízení v provozní pohotovosti



Zařízení v provozu



Automatické vypínání!



Pokyny pro údržbu/odstraňování závad



Odpojte zařízení od sítě před údržbou!





edu³ 6248001 zlikvidujte odborně a ekologicky v autorizované sběrně. Nevyhazujte žádné díly edu³ 6248001 nebo obal do domácího odpadu.


1



1.5







1.6



1




1.7




2



2.1





100-240 V
50-60 Hz







1.



2.2




3**3.1****3.2**

3**3.3****3.4**


3



3.5



3.6





STIEFEL
EUR  **CART**

Distributor pro ČR:
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
Smetanovo nábřeží 454/6
682 01 Vyškov
www.stiefel-eurocart.cz

Distribútor pre SR:
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
Ružinovská 1/A
821 02 Bratislava
www.stiefel-eurocart.sk