

Sluchátka se zabudovaným mikrofonem – USB Headset

Návod k použití

#SE EL00430




- ✓ Robustní nastavitelná čelenka
- ✓ Vyměnitelné ušní polštářky
- ✓ USB kabel

Sluchátka USB Headset jsou navrženy tak, aby se mohli efektivně využívat ve školním prostředí, kde je přirozeně vyšší hladina hluku. Vyměnitelné ušní polštářky pokrývají celé uši, čímž se maximálně eliminuje vnější hluk. Sluchátka jsou vybavena zabudovaným mikrofonom. Nastavitelná čelenka je flexibilní, takže riziko jejího poškození je minimální. Rychloupínací USB kabel můžete kdykoliv odpojit pro skladování nebo výměnu.

Důležité informace

- Před použitím si pozorně přečtete instrukce a uschovejte tento návod na budoucí použití.
- Nedovolte, aby se USB Headset dostal do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- USB Headset chraňte před přímým slunečním zářením.
- Pokud je to nutné, USB Headset lehce otřete navlhčeným hadříkem.
- Čištění zařízení může provádět pouze dospělá osoba.

Poznej svůj USB Headset




Nastavení USB Headsetu

USB Headset má integrovanou zvukovou kartu. Aby ji počítač rozpoznal, musí se změnit výchozí nastavení reproduktorů a mikrofону.

Ke změně by mělo dojít automaticky po připojení USB Headsetu do počítače. Pokud se tak nestane, postupujte podle následujících jednoduchých kroků.

Připojte USB Headset pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Ovladače USB se nainstalují automaticky a zvuk přes USB připojení bude slyšet za předpokladu, že reproduktory PC jsou zapnuté a je nastavena úroveň hlasitosti.

Chcete-li upravit zvukové vlastnosti, otevřete v Ovládacích panelech okno „Zvuk a zvukové zařízení“. Zvolte záložku Audio (Zvuk). Objeví se následující okno.



Pro přehrávání zvuku přes headset musí být výchozí zařízení nastaveno na „USB Headphone Set“.

Pro zaznamenávání zvuku přes headset musí být výchozí zařízení nastaveno na „USB Headphone Set“.

Zaškrtněte toto políčko, aby si PC pamatoval nastavení i při dalším použití USB Headsetu.

USB Headset je kompatibilní také s Apple Mac počítači a notebooky se systémem Mac OS 10.6 a vyšším. USB sluchátka musí být aktivovány v systémových předvolbách v záložce Možnosti zvuku. Volba „USB sluchátka“ pro „vstupní“ a „výstupní“ zvuk umožní plné fungování.

Nastavení hlasitosti na USB Headsete

USB Headset má ovládání hlasitosti přímo na headsetu. Ovládání zvuku se nachází na pravém sluchátku směrem k zadní části headsetu. Ovládání mírně vystupuje, takže je snadno dostupné a nevyžaduje složení headsetu během používání.

Poradce při potížích

USB Headset je navržen tak, aby pracoval maximálně spolehlivě v běžných podmínkách. Je však možné, že se vyskytne problém. Dříve než kontaktujete technickou podporu, projděte si následující tabulku:

Problém	USB Headset nenahrává zvuky.
Řešení	<ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte, aby bylo v „Zvuk a zvuková zařízení“ správně nastaveny výchozí zařízení. • Vyzkoušejte jiný USB port na počítači. • Nastavte úroveň zvuku na úroveň slyšitelnosti.
Problém	Zvukový záznam chrčí a zvuk není čistý.
Řešení	Vyzkoušejte jiný USB port.

Technické specifikace

Frekvenční rozsah reproduktoru	100 Hz - 16 kHz \pm 3 dB
Frekvenční rozsah mikrofonu	16 Hz - 20 kHz
Citlivost mikrofonu	-30 dB \pm 3 dB (0 db = 1 V/Pa)

Záruka

Na produkt se vztahuje záruka 12 měsíců, pokud se vyskytnou problémy při jeho běžném používání. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nesprávným používáním produktu nebo jeho rozebráním. Opravy, na které se nevztahuje záruka, jsou zpoplatněny.



STIEFFEL EURO CART s.r.o.

Smetanovo nábřeží 454/6

682 01 Vyškov

tel.: +420 517 348 083

fax: +420 517 346 283

<http://www.stiefel-eurocart.cz>

IČO: 63996341

DIČ: CZ63996341

Zap. u KS v Brně, odd.C, vl.č.30027